

SAETTE ZINCATE



DESCRIZIONE

Le saette vengono generalmente fissate a metà altezza dei paletti per conferire maggiore robustezza e stabilità alla recinzione, nonché mantenere in tensione la rete e i fili. Esse devono essere cementate o tassellate al terreno sfruttando i fori presenti nelle estremità e sono disponibili nelle altezze: 120 cm, 150 cm e 200 cm.

SEZIONE (mm)	ALTEZZA (cm)
25x25	120
25x25	150
25x25	200

